



No.58621印刷方法

※180 度回転時



角丸の辺からプリンター
にセットします。



印刷面は、折り罫線が
凹んでいる面です。